
Requis pour commencer la procédure :

- -un minimum de 3 disques non alloué
- -un serveur Windows de 2022


# Quesque le RAID-5 ? à quoi sert-il ?



Tout d'abord pour mettre un raid-5 en place, il faut 3 disques dur non alloué. Ce raid nous permet d'avoir un disque de parité qui signifie que si un disque dur tombe en panne les données ne seront pas perdu car dans l'éventualité où un disque tombe en panne comparer au raid-0 ou si un seul disque tombe en panne alors toutes les données sont perdus. Petit conseil utilisé le même espace sur les trois disques pour ne pas se perdre. Pour savoir la capacité totale de votre raid-5 alors prenais l'espace alloué pour vos 3 disques, additionner les et ensuite retire l'espace d'un disque par exemple si vos disques font respectivement 1To chacun alors la capacité de votre raid-5 feras alors 2To, puisque le disque de parité est la uniquement si un des deux premiers disques tombe en panne mais attention si les deux premiers disques tombent en panne alors toutes les données seront perdues.

# Passons maintenant à l'installation du RAID-5 :

Pour démarrer, ouvrez le « **gestionnaire de disque** » en faisant **clique droite** sur le menu démarrer et ensuite « **gestion du disque** ».



Une fois dans ce menu, vous pouvez voir en bas de la page vos « **disques non alloué** » pour ma part les disques non alloués sont les **disques 6, 7 et 8**.




Faites alors clique droit sur un de vos disques et sélectionné « **nouveau volume RAID-5** » pour créer **un RAID-5** :




Une fenêtre s'ouvre cliquez sur « suivant » :



Ensuite, sélectionné les 3 disques que vous souhaités allouer pour votre **RAID-5**, Pour les sélectionner cliquez sur votre disque disponible et ensuite sur ajouter.




Une fois que vos disques se retrouvent à droite alors vous pouvez cliquer sur « suivant » :



Vous pouvez si vous le souhaite sélectionner une lettre qui n'est pas encore sélectionné, pour ma part je laisse la valeur par défaut qui est « **G** » :

#### Cliquez ensuite sur « suivant »:



Vous pouvez ensuite Personnaliser votre disque :

Système de fichier : Je laisse NTFS qui est le système de fichier par défaut de Windows


Taille d'unité d'allocation : Je laisse « Par défaut »

**Nom du volume :** Je laisse par défaut « Nouveau nom » mais vous pouvez le renommer comme vous le souhaité.

Cliquez pour finir sur « Suivant »:




Voilà la configuration terminée, vous pouvez voir ce petit récapitulatif de cette manipulation.




Une dernière fenêtre s'ouvre, pour vous s'informer qu'il sera impossible d'installer un système d'exploitation sur ces disques durs.

Et voilà vous pouvez maintenant voir vos disques de couleur « bleu turquoise » comme cicontre :



Vous pouvez valider cette opération en ouvrant « l'explorateur de fichier » :



Et voici votre disque dur avec bien les **1,99 Go d'espace libre**. Sous la lettre **G** comme sélectionné avant ainsi que le nom que vous lui avait attribué.